

divario

Anleitung zur Massaufnahme für die Lichtschachtabdeckung LiSA


Seite 1



Messen Sie Breite und Tiefe Ihres Lichtschachts, jeweils von Aussenkante zu Aussenkante.
Das gelieferte Aussenmass der Abdeckung entspricht Ihrem Bestellmass.



Prüfen Sie Ihr Mass an verschiedenen Stellen, da der Lichtschacht Massunterschiede aufweisen kann.
Das gelieferte Aussenmass der Abdeckung entspricht Ihrem Bestellmass.



Anleitung zur Massaufnahme für die Lichtschachtabdeckung LiSA

Seite 2

Spezielle Schritte für L-Form



Massaufnahme der Höhe



Innenmass zwischen Gitterrost und Wandausschnitt
messen und 25mm dazurechnen.